ST450

Multi-Function Jump Starter
User Manual

Content

Product Specification 4
Operation Introduction 7
Trouble/Shooting 12
Warnings 13
FAQ 14
Warranty 16

EN

English

PRODUCT SPECIFICATION



- 4 -

Smart Battery Clamp



Smart Battery Clamp Operation Details

Steps	Operation	Phenomenon	Status	Description
①	Clamp cable connected to battery	Red light On	Red light flashing	Please check the clamp cable voltage (< 10V) or the clamp cable connection.
②	Turn on the Smart Battery Clamp button	Red and Green Light Flash	Green light flashing	Please check the clamp cable voltage (> 10V) and the clamp cable connection.
		Red light on and Beep	Short Circuit	Please check the clamp cable connection.
		Red light on and Beep	Reverse Connection	Please check the clamp cable connection.
③	Clamp cable connected to battery	Red and Green light flash alternately	Working Status	Turn on the Boost.
④	Green light On	Green light flashes	Cancel start-jump	Turn off the Boost and please check the connection between the clamp cable and battery.

- 6 -

Smart Battery Clamp Performance

No.	Item	Indication	Standard	Details Description
1	High Voltage Protection	Red light flashing	>15V(±0.5V)	Please check the clamp cable voltage (> 15.5V) or the clamp cable connection.
2	Low Voltage Protection	Red light flashing	<10V(±0.5V)	Please check the clamp cable voltage (< 10.5V) or the clamp cable connection.
3	Startup		8V±1%	If the battery is in the normal state, The startup will turn off in 10 seconds.
4	Reverse Connection Protection	Red and Green light flashing	/	Please check the clamp cable connection.
5	Short Circuit Protection	Red light On&Beep	/	Please check the clamp cable connection.
6	Over Current Protection	Red light flashing	10A±1A	When the clamp current is greater than 10A±1A, the protection will be triggered. The clamp will stop working and the red light will flash. Please check the clamp cable connection.
7	High Temperature Protection	Red light flashing	80°C±5°C	When the temperature of the clamp cable is greater than 80°C±5°C, the protection will be triggered. The clamp will stop working and the red light will flash. Please check the clamp cable connection.
8	Working Status	Green light On	/	The clamp function is ready to start the car.
9	Standby	/	/	The clamp automatically turns off the battery clamp and enters the standby mode after 30 seconds.

- 7 -

STARTING YOUR VÉHICLE

Please ensure that your ST450 is at least 50% charged. If the battery level is below 50%, you might not be able to jump start your vehicle.

1. Connect the jumper lead to your ST450.
2. Connect the other jumper lead to your car battery.
3. Connect the -(black clip)to the -ve your car battery.
4. Turn your key to start your vehicle.
5. Once your vehicle is started, disconnect the alligator clip as soon as possible.

Note:
1. After starting your vehicle,Remove the ST450 as soon as possible.
2. DO NOT connect the 2 alligator clip together.
3. DO NOT disassemble the ST450.

- 8 -

TURNING ON YOUR ST450

Follow the 3 steps listed below to properly turn on your ST450 jump starter:

1. Slide the on/off switch to the on position.
2. Press the round power button.
3. Your A26 is now ready to use.

CHARGING DIGITAL DEVICES VIA USB

1. You can either use the provided USB Break out lead or your own USB cable suitable for your digital device.
2. Connect either cable to the ST450.
3. If using the provided USB Break out lead, Select the correct connection for your device.

EXAMPLE BELOW:

- 9 -

CHARGING A LAPTOP

1. Select the suitable charging plug and connect it to the laptop charging cable/power brick.
2. Slide the power switch and then press the round power button on your ST450.
3. Press the round power button to select the correct voltage for your laptop. This will be either 12/16 or 19volts. The correct voltage will be shown in the screen of ST450.
4. Once your have selected the correct voltage, connect the short laptop charging cable to your ST450 and then to your laptop.
5. If you need to reselect to voltage, turn off the ST450.Wait 15 seconds and then start from step 2 again.

Example below :



- 10 -

HOW TO USE THE LED TORCH

Note: Make sure the on/off switch is on the 'on' position

1.Press and hold the round power button for 3 seconds. The LED torch will turn on.
2.Pressing the round button again will active the strobe function.
3.Pressing the round button again will active the SOS function.

Pressing this button for 3 seconds will turn on the LED lighting system

CHARGING INDICATOR

1. Press the round power button to see the charge status on the ST450 LED Screen.
2. While charging, the LED screen will show the battery charge level from 0-100%.
3.The input function will stop once is ST450 is fully charged.

- 11 -

TROUBLE SHOOTING

If the following operations do not help you out, stop using the jump starter and contact your retailer.

Trouble	Cause	Solution
The device does not charge completely, even if the LCD screens shows 100% charged.	To increase battery life, the device detects infrequent use and limits the battery charging.	Unplug the charger and plug it back in. The device will charge normally.
Nothing happens when pressing the switch button.	The low voltage protection of the device is activated and the device cannot be switched on.	Insert the charger plug into the USB-C/ 9V / 2A input port to reactivate the device. Please refer to the first step in the "Charging your ST450" section.

- 12 -

WARNING!

1. After starting your vehicle,Remove the ST450 as soon as possible.
2. DO NOT connect the 2 alligator clips together.
3. DO NOT disassemble the ST450.

- ✓ Do not use the product in bathrooms or other damp places or place near the water.
- ✓ Do not remodel or dismantle the device.
- ✓ Keep the product away from children.
- ✓ Do not reverse the input and output connections.
- ✓ Do not throw the product into the fire.
- ✓ Do not use a charger with a higher charging voltage than the product.
- ✓ The temperature should be kept between 0°C to 40°C when the device is being charged.
- ✓ Do not hit or throw the product.
- ✓ In the event of a charging problem, please contact your retailer.
- ✓ Keep the product away from flammable objects (Bed or carpet).
- ✓ If the liquid from this device comes into contact with the eyes, do not rub the eyes, but immediately rinse them with clean water.
- ✓ If the product heats up and discolours, please stop using it, as this may result in liquid splashes, smoke and burns.
- ✓ In the case of long-term storage without use, please ensure that the device is charged and discharged every three months.

- 13 -

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q:How do I turn the ST450 off?
A: The device has a smart detection function. In case on no charge or when charging is finished, the ST450 will turn itself off.

Q:How long does a full charge take?
A:A full charge will take between 3-5 hours using either the 220V or 9V charging options.

Q:How many times can I jump-start my vehicle?
A:It depends on the vehicle's engine. The ST450 can start a vehicle up to 30 times.

Q:If not being used, how long can the ST450 be stored?
A:It is recommended to charge the ST450 every 3-6 months. Once the battery drops below 50%, we recommend you to charge it to ensure you can jump-start your vehicle.

Q:The ST450 won't start my car. Why not?
A:1. Please make sure the unit is charged above 50%.
2. Make sure the clamps are connected correctly connected.
3. Make sure the battery terminals are clean and free from corrosion. If corroded, clean them and reconnect the ST450 following the instructions from this manual.

- 14 -

- 15 -

Warranty card

We offer a 12-month warranty service on this product starting from the date of purchase.

Warranty conditions:
Please show this Card and the original receipt or invoice to the retailer if you need warranty. In the event of a defect in material or workmanship, we will repair or replace the product at no charge or when charging is finished, the ST450 will turn itself off.
Quality problems in normal use are covered by the warrantyDamage resulting from improper use is not covered by the warranty.The warranty is void if the product has been opened or modified by anyone other than an Imtec has been removed.If the product is not under warranty, our team will provide a maintenance service at the expense of the customer.

Model No.	Series No.
Purchase Date	Repair Date
Customer Name	Tel
Customer Address	
Trains Unit	
Description of Malfunctions	

- 16 -

Produktspezifikation



- 18 -

Deutsch

Intelligente Starterklemmen

Funktionsinformationen der intelligenten Starterklemmen

Schritt	Aktion	Phänomen	Status	Beschreibung
①	Klemmenkabel mit Batterie verbinden	Rotes Licht blinkt	Fehler Batterie (<10V)	Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung (<10V) oder die Klemmenkabelverbindung.
②	Schalter der intelligenten Starterklemmen einschalten	Rotes und grünes Licht blinken	Fehler Batterie (<10V)	Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung (<10V) oder die Klemmenkabelverbindung.
		Rotes Licht leuchtet und piept	Kurzschluss	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
		Rotes Licht leuchtet und piept	Verpolung	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
③	Klemmenkabel mit Batterie verbinden	Rotes und grünes Licht blinken	Arbeitsstatus	Schalten Sie den Booster ein.
④	Grünes Licht leuchtet	Grünes Licht blinkt	Start abgebrochen	Schalten Sie den Booster aus und überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.

- 19 -

Intelligente Starterklemmen

Details zur Verwendung der intelligenten Starterklemmen

Stopped	Handeling	Problem	Verfolgung	Optionsgen
①	Rotes Licht blinkt	Batterie ist zu niedrig	Batterie aufladen	Batterie aufladen
②	Rotes und grünes Licht blinken	Batterie ist zu niedrig	Batterie aufladen	Batterie aufladen
③	Rotes Licht leuchtet und piept	Kurzschluss	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.	Klemmenkabel neu anschließen
④	Rotes Licht leuchtet und piept	Verpolung	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.	Klemmenkabel neu anschließen
⑤	Rotes Licht blinkt	Fehler Batterie (<10V)	Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung (<10V) oder die Klemmenkabelverbindung.	Bitte überprüfen Sie die Batteriespannung (<10V) oder die Klemmenkabelverbindung.
⑥	Grünes Licht leuchtet	Start abgebrochen	Schalten Sie den Booster aus und überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.	Schalten Sie den Booster aus und überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.

- 20 -

Leistung der intelligente Starterklemmen

No.	Status	Anzeige	Standard	Beschreibung
1	Hochspannungsschutz	Rotes Licht blinkt	>15V(±0.5V)	Überprüfen Sie die Klemmenkabelspannung (>15V) oder die Klemmenkabelverbindung.
2	Niederspannungsschutz	Rotes Licht blinkt	<10V(±0.5V)	Überprüfen Sie die Klemmenkabelspannung (<10V) oder die Klemmenkabelverbindung.
3	Start		8V±1%	Wenn die Batterie in einem normalen Zustand ist, schaltet sich der Booster nach 10 Sekunden aus.
4	Verpolungsschutz	Rotes und grünes Licht blinken	/	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
5	Kurzschlussschutz	Rotes Licht leuchtet und piept	/	Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
6	Überstromschutz	Rotes Licht blinkt	10A±1A	Wenn der Klemmenstrom größer als 10A±1A ist, wird der Schutz ausgelöst. Der Booster stoppt und das rote Licht blinkt. Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
7	Übertemperaturschutz	Rotes Licht blinkt	80°C±5°C	Wenn die Temperatur des Klemmenkabels größer als 80°C±5°C ist, wird der Schutz ausgelöst. Der Booster stoppt und das rote Licht blinkt. Überprüfen Sie die Klemmenkabelverbindung.
8	Arbeitsmodus	Grünes Licht leuchtet	/	Die Starterklemme ist bereit, den Motor zu starten.
9	Standby	/	/	Die Starterklemme schaltet sich 30 Sekunden nach Abschluss des Startvorgangs automatisch ab und wechselt in den Standby-Modus.

- 21 -

Gebrauchsanweisung
Aufladen von Ihrem ST450

Sie können Ihren ST450 auf 2 Arten laden:

Stecken Sie den 220V-Adapter in eine Steckdose

ODER

1. Stecken Sie das ein Ladekabelteil in den Zigarettenanzünder Ihres Autos.
2. Stecken Sie das andere Ladekabelteil in das Gerät.

Der Ladevorgang dauert bei beiden Ladearten 3-5 Stunden.
Wenn der Adapter die Ladekraft durch den Zigarettenanzünder erhält, schaltet das Energiepaket automatisch auf 9V um.

- 22 -

STARTEN SIE IHR FAHRZEUG

Versichern Sie sich, daß die Ladekapazität Ihres ST450 mindestens 50% beträgt. Wenn die Ladung unter 50% liegt ist die Fahrzeug wahrscheinlich nicht starten. Im 2.Teil von "Einschalten Ihres ST450" wird erklärt, wie Sie diese Kontrolle durchführen können.

1.Stecken Sie den Zangenadapter in die Buchse Ihres ST450.
2. Verbinden Sie den roten Pluszlip "+" mit dem Pluspol "+" der Batterie Ihres Autos.
3. Verbinden Sie den schwarzen Minuszlip "-" mit dem Minuspol "-" der Batterie Ihres Autos.
4. Drehen Sie den Zündschlüssel, um den Motor zu starten.
5. Sobald der Wagen angesprungen ist, entfernen Sie schnellstens die Krokodilzangen.

Anmerkung:
1. Nach dem der Motor angesprungen ist, entfernen Sie bitte schnellstens den ST450.
2. NICHT die beiden Krokodilzangen zusammenschliessen.
3. NICHT den ST450 auseinandernehmen.

- 23 -

EINSCHALTEN IHRES ST450

Befolgen Sie bitte die 3 nachfolgenden Schritte, um Ihren Mini Booster ST450 richtig einzuschalten:

1. Schieben Sie den EIN/AUS Schalter auf die EIN-Position.
2. Drücken Sie auf den runden POWER Knopf.
3. Ihr ST450 kann jetzt benutzt werden.

AUFLADEN VON GERÄTEN ÜBER USB

1. Vielfachzuvergabekabel oder Ihre eigenen USB-Kabel verwenden.
2. Stecken Sie ein USB-Kabel in den ST450.
3. Wenn Sie ein USB-Vielfachzuvergabekabel benutzen, wählen Sie entsprechende Schnittstelle für Ihr Gerät aus.

SIEHE BEISPIEL:

- 24 -

AUFLADES DU LAPTOPS

1. Sélectionnez la prise de charge appropriée à votre ordinateur et connectez-la au câble de charge fourni.
2. Glissez l'interrupteur On/Off en position On. Appuyez sur le bouton Mode.
3. Votre ST450 est maintenant prêt à l'emploi.

CHARGER UN APPAREIL VIA USB

1. Vous pouvez utiliser le câble USB Multi-sortie fourni ou votre propre câble USB adapté à votre appareil numérique.
2. Connectez l'un des câbles au ST450.
3. Si vous utilisez le câble USB Multi-sortie fourni, sélectionnez la connection appropriée pour votre appareil.

Exemple ci-dessous

- 25 -

ANSCHALTEN DER LED-LAMPE

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der On/Off Schalter auf ON steht.

1. Drücken Sie während 3 Sekunden auf den runden Anschaltknopf. Die LED-Lampe schaltet sich ein.
2. Durch erneutes Drücken des Knopfes wird die stroboskopische Funktion zu aktivieren.
3. Drücken Sie erneut auf den runden Einschaltknopf, um die SOS-Funktion zu aktivieren.

Drücken Sie 3 Sekunden auf diesen Anschaltknopf, um die LED-Lampe einzuschalten.

LADE-ANZEIGE

1. Drücken Sie auf den runden Anschaltknopf, um den Ladestatus auf dem LCD-Bildschirm des ST450 zu sehen.
2. Während des Ladevorgangs zeigt der LCD Bildschirm 0 bis 100% an.
3. Eine Anzeige erlischt automatisch, wenn der ST450 vollständig geladen ist.

- 26 -

PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn die folgenden Anweisungen das Problem nicht beheben, benutzen Sie bitte den Mini Booster und wenden Sie sich an unseren Kundendienstservice.

Problem	Grund	Lösung
Der Ladekapazität des Gerätes wird bereits mit 100% angezeigt, aber der Ladevorgang ist noch nicht vollständig abgeschlossen.	Die Batterie, die 100% anzeigt, bereits mit einer automatisch den Ladevorgang ein, dass es sich um eine Ladekapazität handelt. Ladevorgang wird nach einer Ladezeit automatisch beendet.	Entfernen Sie das Ladekabel, und stecken es erneut ein.
Kein Einschalten durch Drücken des ON/OFF Knopf.	Der Niederspannungsschutz des Gerätes ist aktiviert und das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Stecken Sie erneut den Ladestecker in die Buchse des Gerätes, um das Gerät zu reaktivieren.

- 27 -

WARNUNG!

1. Nach dem der Motor angesprungen ist, entfernen Sie bitte schnellstens den ST450.
2. NICHT die beiden Krokodilzangen zusammenschliessen.
3. NICHT den ST450 auseinandernehmen.

- ✓ Niemals das Gerät im Badezimmer, feuchten Räumen oder in Wassernähe benutzen.
- ✓ Das Gerät weder umbauen noch auseinandernehmen.
- ✓ Das Gerät von Kindern entfernt halten.
- ✓ Die Eingangs- und Ausgänge verwechseln.
- ✓ Das Gerät niemals ins Feuer werfen.
- ✓ Kein Gerät benutzen, wenn die Spannung höher ist als die Spannung des Gerätes.
- ✓ Während des Ladevorgangs muss die Temperatur zwischen 0 ° - 40°C stabil bleiben.
- ✓ Vieder das Gerät schlagen noch wegwerfen.
- ✓ Wenn während des Ladens Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Außendienstarbeiter.
- ✓ Das Gerät stets von brennbaren Objekten (Bett, Teppich, ...) fernhalten.
- ✓ Wenn Gerätflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, nicht die Augen reiben und sofort die Augen mit klarem Wasser ausspülen.
- ✓ Wenn sich das Gerät aufheizt und die Farbe verändert, bitte nicht mehr benutzen, da es zum Austreten von Flüssigkeiten und Rauch kommen kann und zu Verletzungen führen kann.
- ✓ Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, ohne benutzt zu werden, bitte alle 3 Monate das Gerät laden und anschliessend entladen.

- 28 -

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

1. Wie wird der ST450 ausgeschaltet?
A:Das Gerät hat eine intelligente Wiedererkennung, wenn das Gerät nicht oder nicht ausreichend geladen ist. In dem Fall schaltet sich der ST450 automatisch aus.

2. Wie lange dauert ein kompletter Ladevorgang?
A: Ein kompletter Ladevorgang dauert 220V oder 9V zwischen 3-5 Stunden.

3. Wie häufig kann ich mein Fahrzeug starten?
A: Das ist abhängig von der Fahrzeuge und dem Fahrzeugmotor. Der ST450 kann ein Fahrzeug bis zu 30 x laden.

4. Wie lange kann der ST450 bei Nichtbenutzung gelagert werden?
a. Wir raten, den ST450 alle 3-6 Monate zu laden. Wenn der Ladestatus unter 50% sinkt, raten wir das Gerät aufzuladen, um Ihr Fahrzeug starten zu können.

5. Warum kann der ST450 mein Fahrzeug nicht starten?
a. Überprüfen Sie den Ladestatus des ST450 (über 50%).
b. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Krokodilzangen.
c. Überprüfen Sie die Anschlussteile der Batterie auf Rost. In diesem Fall entfernen Sie den Rost und stecken die Krokodilzangen erneut auf. Befolgen Sie dazu 100% Bedienungsanleitung.

- 29 -

Garantiekarte

Wir gewähren auf diesen Produkt eine Garantie von einem 12 Monat ab Kaufdatum.

Garantie Bedingungen:
Bitte legen Sie diese Karte vor und Stellen Sie Ihrer, wo, an Ansprach auf die Garantie zu erhalten. Wir gewähren auf Ihren Produkt eine Garantie von einem 12 Monaten.
Garantieleistungen:
Qualitätsprobleme im Rahmen einer normalen Benutzung werden von der Garantie abgedeckt.
Schäden durch unsachgemäße Handhabung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von einer anderen Person als einem Mitarbeiter von Imtec geöffnet oder verändert wurde.
Wenn das Gerät nicht garantiert ist, bietet unser Team im Auftrag des Kunden eine Wartung an.

Modell Nr.	Seriennummer
Kaufdatum	Reparatur Datum
Kunden Name	Telefon Nummer
Kunden Adresse	
Fehler Beschreibung	

- 30 -

Spécification de produit



- 32 -

Français

Pince de démarrage intelligente

Détails de fonctionnement de la pince de démarrage intelligente

Étapes	Opération	Phénomène	Statut	Description
①	Connecter le câble de pince à la batterie	Le voyant rouge est allumé	Le voyant rouge clignote	Veuillez vérifier la tension de la batterie (<10V) ou la connexion du câble de pince.
②	Allumez le bouton de la pince de démarrage intelligente	Le voyant rouge et vert clignotent	Le voyant vert clignote	Veuillez vérifier la tension de la batterie (>10V) ou la connexion du câble de pince.
		Le voyant rouge est allumé et il y a un bip sonore	Court-circuit	Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
		Le voyant rouge est allumé et il y a un bip sonore	Connexion inversée	Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
③	Connecter le câble de pince à la batterie	Le voyant rouge et vert clignotent alternativement	Démarrage	Appuyez sur le bouton Boost pour démarrer le véhicule.
④	Le voyant vert est allumé	Le voyant vert clignote	Annuler le démarrage	Éteignez le bouton Boost et vérifiez la connexion entre le câble de pince et la batterie.

- 34 -

Performance de la pince de batterie intelligente

N°	Statut	Indication	Standard	Description détaillée
1	Protection contre la haute tension	Le voyant rouge clignote	>15V(±0.5V)	Lorsque la tension de la pince de démarrage est supérieure à 15V±0.5V, la protection sera déclenchée. Le voyant rouge clignote et la pince de démarrage arrête de fonctionner. Veuillez vérifier la tension du câble de pince ou la connexion du câble de pince.
2	Protection contre la basse tension	Le voyant rouge clignote	<10V(±0.5V)	Lorsque la tension de la pince de démarrage est inférieure à 10V±0.5V, la protection sera déclenchée. Le voyant rouge clignote et la pince de démarrage arrête de fonctionner. Veuillez vérifier la tension du câble de pince ou la connexion du câble de pince.
3	Temps de démarrage	/	8V±1%	Si la batterie est dans un état normal, le démarrage s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
4	Protection contre la connexion inversée	Le voyant rouge et vert clignotent	/	Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
5	Protection contre les courts-circuits	Le voyant rouge est allumé et il y a un bip sonore	/	Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
6	Protection contre la surintensité	Le voyant rouge clignote	10A±1A	Lorsque le courant de la pince de démarrage est supérieur à 10A±1A, la protection sera déclenchée. La pince de démarrage arrête de fonctionner et le voyant rouge clignote. Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
7	Protection contre la température élevée	Le voyant rouge clignote	80°C±5°C	Lorsque la température du câble de pince est supérieure à 80°C±5°C, la protection sera déclenchée. La pince de démarrage arrête de fonctionner et le voyant rouge clignote. Veuillez vérifier la connexion du câble de pince.
8	Fonctionnement	Le voyant vert est allumé	/	La pince de démarrage est prête à démarrer le véhicule.
9	En attente	/	/	La pince de démarrage s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 30 secondes.

- 35 -

Instructions d'utilisation :
CHARGER VOTRE ST450

Vous pouvez charger votre ST450 de deux manières :
Inviers l'adaptateur 220V dans une prise secteur

OU

1. Inviers l'adaptateur allume-cigare mâle dans la prise allume-cigare du véhicule
2. Inviers l'USB-C de l'adaptateur allume-cigare mâle dans la prise USB-C du ST450.

Le chargement prend 3 à 5 heures en utilisant l'une ou l'autre méthode de charge.
Si le chargement s'effectue par la prise allume-cigare, le démarreur chargera en 9V/2A, sinon il chargera en 5V/2A

- 36 -

DÉMARRER VOTRE VÉHICULE

Veuillez vous assurer que votre ST450 n'est pas chargé à moins de 50%. S'il est inférieur à 50%, vous ne pourrez peut-être pas démarrer votre véhicule. Dans la 2e partie de ce manuel, nous allons vous montrer comment vérifier le niveau de charge de la pince.

1. Connectez la pince de l'adaptateur de pince à votre ST450
2. Connectez l'autre pince crocodile rouge à la pôle + de la batterie de votre véhicule
3. Connectez le - (pince crocodile noir) au pôle - de la batterie de votre véhicule.
4. Tournez votre clé pour démarrer votre véhicule.
5. Une fois votre véhicule démarré, déconnectez les pinces crocodiles dès que possible.

Remarque:
1. Après avoir démarré votre véhicule, retirez le ST450 dès que possible
2. NE PAS connecter les 2 pinces crocodiles ensemble.
3. NE PAS démonter le ST450

- 37 -

ALLUMER VOTRE ST450

Suivez les 3 étapes ci-dessous pour allumer votre ST450 :

1. Glissez l'interrupteur On/Off en position On.
2. Appuyez sur le bouton Mode.
3. Votre ST450 est maintenant prêt à l'emploi.

CHARGER UN APPAREIL VIA USB

1. Vous pouvez utiliser le câble USB Multi-sortie fourni ou votre propre câble USB adapté à votre appareil numérique.
2. Connectez l'un des câbles au ST450.
3. Si vous utilisez le câble USB Multi-sortie fourni, sélectionnez la connection appropriée pour votre appareil.

Exemple ci-dessous

- 38 -

CHARGER UN ORDINATEUR PORTABLE

1. Sélectionnez la prise de charge appropriée à votre ordinateur et connectez-la au petit câble de charge fourni.
2. Glissez l'interrupteur On/Off en position On. Appuyez sur le bouton Mode pour allumer l'écran de votre ST450.
3. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner la tension appropriée pour votre ordinateur portable, 12, 16 ou 19 volts.La tension sélectionnée sera affichée sur l'écran LCD du ST450.
4. Une fois que vous avez sélectionné la bonne tension, connectez le câble de charge pour ordinateur portable à votre ST450, puis à votre ordinateur portable.
5. Si vous devez sélectionner une autre tension, éteignez le ST450. Attendez 15 secondes, puis recommencez à partir de l'étape 2.

Exemple ci-dessous

- 39 -

COMMENT ALLUMER LA LAMPE LED

Remarque: assurez-vous que l'interrupteur On/Off est en position On

1. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez le enfoncé pendant 3 secondes. La lampe LED s'allume.
2. Appuyez sur le bouton Mode une nouvelle fois pour activer la fonction stroboscopique.
3. Appuyez sur le bouton Mode une nouvelle fois pour activer la fonction SOS.
4. Appuyez sur le bouton Mode une nouvelle fois ou éteint l'interrupteur On/Off en position Off pour éteindre la lampe LED.

Appuyez sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour allumer la lampe LED

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

1. Appuyez sur le bouton Mode pour voir le niveau de charge sur l'écran LCD du ST450.
2. Pendant la charge, l'écran LCD affiche la plage de 0 à 100%.
3. La fonction chargement s'arrête une fois que le ST450 est complètement chargé.

- 40 -

DÉPANNAGE

Si les opérations suivantes ne permettent pas de vous dépanner, ne plus utiliser le mini booster et contacter votre revendeur.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne se charge pas complètement, même si l'écran LCD affiche 100%	Pour augmenter la durée de vie de la batterie, l'appareil détecte certaines situations d'utilisation peu fréquentes et limite la charge.	Il suffit de débrancher le chargeur et de le rebrancher. L'appareil se chargera normalement.
Rien ne se passe lorsque vous glissez l'interrupteur On/Off	La protection basse tension de l'appareil est activée et l'appareil ne peut pas être allumé.	Insérez la fiche du chargeur dans le port d'entrée USB-C/ 9V / 2A pour réactiver l'appareil. Merci de vous référer à la première étape de la partie "Charger votre ST450".

- 41 -

AVERTISSEMENT!

1. Après avoir démarré votre véhicule, retirez le ST450 dès que possible.
2. NE PAS connecter les 2 pinces crocodiles ensemble.
3. NE PAS démonter le ST450

- ✓ Ne jamais utiliser cet appareil dans la salle de bain, dans des endroits humides ou près de l'eau.
- ✓ Ne pas remodeler, ni démanteler cet appareil.
- ✓ Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.
- ✓ Ne jamais inverser les entrées et les sorties.
- ✓ Ne jamais jeter ni exposer l'appareil au feu.
- ✓ Ne pas utiliser un chargeur dont la tension de charge est supérieure au produit.
- ✓ La température doit être maintenue entre 0 et 40°C lorsque l'appareil est en charge.
- ✓ Ne pas taper, ni jeter le produit.
- ✓ En cas de problème de charge, merci de contacter votre revendeur.
- ✓ Gardez le produit à l'écart des objets inflammables (Lit, tapis, ...)
- ✓ Si le liquide de cet appareil vient en contact avec les yeux, ne pas frotter les yeux, mais rincer les immédiatement avec de l'eau claire.
- ✓ Si le produit chauffe et se décolore. Merci de ne plus l'utiliser, car cela pourrait entraîner des projections de liquides, de la fumée et des brûlures.
- ✓ En cas de stockage à long terme sans utilisation, merci de vous assurer que l'appareil soit chargé et déchargé tous les trois mois.

- 42 -

FOIRE AUX QUESTION (FAQ)

1. Comment éteindre le ST450?
a. Les appareils ont une détection intelligente, dans le cas où il n'est pas chargé ou lorsque le chargement est terminé, le ST450 s'éteindra automatiquement.

2. Combien de temps dure une charge complète?
a. Une charge complète prendra entre 3 à 5 heures en utilisant les options de charge 220V ou 9V.

3. Combien de fois puis-je démarrer mon véhicule?
a. Cela dépend des batteries et du moteur du véhicule. Le ST450 peut démarrer un véhicule jusqu'à 30 fois.

4. S'il n'est pas utilisé, combien de temps le ST450 peut-il être stocké?
a. Il est recommandé de charger le ST450 tous les 3 à 6 mois. Une fois que la batterie descend en dessous de 50%, nous vous recommandons de la charger pour vous assurer de pouvoir démarrer votre véhicule.

5. Le ST450 ne démarre pas ma voiture, pourquoi?
a. Assurez-vous que la batterie est chargée au-dessus de 50%.
b. Assurez-vous que les pinces sont bien fixées et ne sont pas mal connectées.
c. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres et exemptes de corrosion. En cas de corrosion, nettoyez-les et reconnectez le ST450 conformément aux instructions de ce manuel.

- 43 -

Carte de garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Conditions de garantie :
Conditions de garantie :
Veuillez présenter cette carte et remplir les détails pour obtenir la garantie. Nous offrons une garantie de 12 mois pour le produit, à compter de la date d'achat.
Portée de la garantie :
Les problèmes de qualité dans un contexte d'utilisation normale sont couverts par la garantie.
Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie est nulle si le produit a été ouvert ou modifié par quelqu'un d'autre que Imtec a été retiré.Si le produit n'est pas sous garantie, notre équipe fournira un service de maintenance à la charge du client.

N° modèle	N° Série
Date d'achat	Date de réparation
Nom du client	Téléfono du client
Description des défauts	
Point de vente	

Description des dysfonctionnements

- 44 -

ES

Español

Especificaciones del producto



- 46 -

Español

Pinzas de arranque inteligentes

Detalles de funcionamiento de las pinzas de arranque inteligentes

Pasos	Instrucciones	Fenómeno	Estado	Descripción
①	Conecte el cable de pinza a la batería	Luz roja encendida	El voltaje del cable de pinza es demasiado bajo	Verifique el voltaje del cable de pinza (<10V) o la conexión del cable de pinza.
②	Encienda el botón de pinza de arranque inteligente	Luz roja y verde parpadean	Luz verde parpadeando	Verifique el voltaje del cable de pinza (>10V) o la conexión del cable de pinza.
		Luz roja encendida y pitido	Cortocircuito	Verifique la conexión del cable de pinza.
		Luz roja encendida y pitido	Conexión inversa	Verifique la conexión del cable de pinza.
③	Conecte el cable de pinza a la batería	Luz roja y verde parpadean alternativamente	Estado de trabajo	Encienda el refuerzo.
④	Luz verde encendida	Luz verde parpadeando	Cancelar el arranque	Apague el refuerzo y verifique la conexión entre el cable de pinza y la batería.

- 47 -

Pinzas de arranque inteligentes